بسمه تعالى



دانشگاه صنعتی شریف

آزمایشگاه پردازش سیگنال و تصاویر پزشکی

گزارش آزمایشگاه


سری 7


رادين خيام - 99101579

نوید باقری شور کی – 99109658


پارسا ا*كبرى –* 98100601

ابتدا دامنه و فاز تبدیل فوریه تک بعدی تصویر را رسم می کنیم و مشاهده می کنیم که محتوای اصلی فرکانسی حول فرکانس صفر توزیع شده است. سپس تبدیل فوریه دو بعدی این تصویر را محاسبه کرده و لگاریتم اندازه آن را رسم می کنیم. از آنجا که سیگنال حقیقی است، دامنه تبدیل فوریه آن تقارن زوج و فاز آن تقارن فرد دارد. در تبدیل فوریه دو بعدی بدون شیفت، فرکانسهای کم و نزدیک صفر که مربوط به بخشهای روشن تصویر است در گوشههای تصویر قرار گرفته اما بعد از استفاده از دستور شیفت، فرکانسهای پایین تر در مرکز قرار می گیرد.





ابتدا یک تصویر باینری به صورت دایره ایجاد می کنیم. سپس تصویر باینری دیگر را ایجاد کرده و روشنایی المانهای گفته شده را مطابق صورت سوال مطرح می کنیم. وقتی روشنایی دو نقطه گفته شده را تغییر دایدم، انگار دو تابع ضربه با دامنههای 1 و 2 ایجاد کردیم. در نهایت حاصل کانولوشن تصویر G با F باعث شیفت کردن تصویر G شده زیرا حاصل کانولوشن یک سیگنال با ضربه شیفت یافته باعث شده تبدیل فوریه آن به اندازه مقدار شیفت ضربه جابجا شود. برای محاسبه کانولشون نیز ابتدا از دو تصویر تبدیل فوریه گرفته و سپس تبدیل فوریه آنها را در هم ضرب می کنیم و سپس از سیگنال حاصل تبدیل فوریه معکوس می گیریم.



سپس تصویر مورد نظر را خوانده و حاصل کانولوشن آن با تصویر G را رسم می کنیم. از آنجایی که تصویر G یک دایره است، حاصل کانولوشن آن با تصویر مورد نظر و ضرب کردن این فیلتر در تصویر و شیفت دادن آن، به گونه ای باعث میانگین گیری از پیکسلهای قرار گرفته درون دایره شده و باعث محوشدگی تصویر می شود.

Main image






Image convolved with G picture




3) حال با استفاده از مفهموم zero padding تصویر را زوم می کنیم. با این تکنیک یک سری ستون و ردیف حاوی صفر به تصویر اضافه شده و می توان بعد تصویر خروجی را تغییر داد مثلا بر روی آن زوم کرد.


Main image





ابتدا تصویر مورد نظر را خوانده و سپس آن را به اندازه 20 واحد به سمت راست و 40 واحد به سمت پایین با استفاده از فرمول مطرح شده در دستور کار شیفت میدهیم. کرنل استفاده شده را نیز رسم میکنیم و همانطور که میدانیم اندازه تابع نمایی مختلط برابر با یک است. این کرنل نیز تنها فاز را تغییر میدهد.




حال تصویر مورد نظر را خوانده و اسلایس اول آن را جدا می کنیم. حال یک دوران 30 درجه را روی آن اعمال می کنیم. حال تبدیل فوریه این دو تصویر را نیز کنار هم رسم می کنیم. حال از تصویر تبدیل فوریه گرفته، آن را شیفت می دهیم و سپس از آن فوریه معکوس می گیریم.








رای مشتق افقی باید به صورت افقی، پیکسلهای راست و چپ را از هم کم کرده و برای مشتق عمودی باید به صورت عمودی پیکسلهای بالا و پایین را از هم کم کنیم. برای تشخیص لبههای عمودی باید از مشتق افقی و برای تشخیص لبههای افقی باید از مشتق عمودی استفاده کنیم. همچنین برای تشخیص لبههای مایل از اندازه بردار گرادیان استفاده می کنیم.









6) فیلتر Sobel به صورت زیر است. فیلتر اول برای تشخیص لبههای افقی و فیلتر دوم برای تشخیص لبههای عمودی است.

$$\mathbf{G}_{x} = egin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \ 2 & 0 & -2 \ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} * \mathbf{A}$$
 $\mathbf{G}_{y} = egin{bmatrix} +1 & +2 & +1 \ 0 & 0 & 0 \ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} * \mathbf{A}$ $\mathbf{G} = \sqrt{\mathbf{G}_{x}^{\; 2} + \mathbf{G}_{y}^{\; 2}}$

برای مثال فیلتر اول باعث شده روشنایی پیکسلهایی که در عدد منفی ضرب شده کاهش یافته و روشنایی پیکسلهایی که در ضریب مثبت ضرب شده ثابت مانده یا افزایش یابد. در نهایت با استفاده از برایند این دو فیلتر می توان لبههای افقی و عمودی را تشخیص دهد.

روش canny از یک فیلتر گوسی برای نرم کردن سیگنال استفاده می کند و برای تشخیص لبه ها به کار می رود.

$$\mathbf{B} = rac{1}{159} egin{bmatrix} 2 & 4 & 5 & 4 & 2 \ 4 & 9 & 12 & 9 & 4 \ 5 & 12 & 15 & 12 & 5 \ 4 & 9 & 12 & 9 & 4 \ 2 & 4 & 5 & 4 & 2 \end{bmatrix} * \mathbf{A}.$$

همانطور که مشاهده می کنیم روش canny بهتر عمل کرده و بهتر توانسته لبهها را تشخیص دهد.

